Opna ótengda peningaskúffu

Síðast uppfært 26/10/2026 1:40 pm GMT

Hægt er að opna mPOP-peningaskúffuna handvirkt þótt hún sé ekki tengd við rafmagn eða sölukerfið. Til þess er notuð lítil losunarstöng á undirhlið tækisins.

1. **Fjarlægðu spjaldtölvuna og aðra hluti ofan af tækinu.** Ef tækið er fest við borð þarf fyrst að losa það úr festingunni.
2. **Hallaðu tækinu varlega á aðra hliðina** svo þú komist að undirhliðinni. Ekki halla því meira en nauðsynlegt er, svo innihald skúffunnar hellist ekki úr henni.
3. **Finndu losunarstöngina.** Hún er í litlu aflöngu opi aftarlega á undirhliðinni, merkt með appelsínugulum hring á myndinni.
4. **Settu mjóan hlut, til dæmis pennaodd, í gatið á losunarstönginni.**
5. **Renndu stönginni í átt að framhlið tækisins**, eins og bláa örin á myndinni sýnir. Þá opnast peningaskúffan.

Athugaðu: Skúffan getur skotist snögglega út. Haltu tækinu stöðugu og hafðu pláss fyrir framan skúffuna.

